



## MXR серия Обратное точение



D	Код заказа	L	L1	R	H	F	Минимальный обрабатываемый диаметр	Оправка *
4.0	<b>MXR 4 R0.1 L10</b>	50	10	0.10	0.5	1.3	<b>3.1</b>	SIM 0020 H4
4.0	<b>MXR 4 R0.15 L10</b>	50	10	0.15	0.8	1.6	<b>4.1</b>	SIM 0020 H4
4.0	<b>MXR 4 R0.15 L15</b>	50	15	0.15	0.8	1.6	<b>4.1</b>	SIM 0020 H4
5.0	<b>MXR 5 R0.2 L15</b>	50	15	0.20	1.0	2.2	<b>5.1</b>	SIM 0020 H5
5.0	<b>MXR 5 R0.2 L22</b>	50	22	0.20	1.0	2.2	<b>5.1</b>	SIM 0020 H5
6.0	<b>MXR 6 R0.2 L15</b>	50	15	0.20	1.8	2.8	<b>6.1</b>	SIM 0020 H6
6.0	<b>MXR 6 R0.2 L22</b>	50	22	0.20	1.8	2.8	<b>6.1</b>	SIM 0020 H6

Пример заказа: MXR 4 R0.15 L15 BXC

\*Другие оправки смотрите на странице 141