


Универсальные балансировочные кольца

Рекомендуется для чистовых расточных головок серий В04-В06.


Применение балансировочных колец позволяет снизить дисбаланс расточных головок серий В04 и В06 (с установленными резцами серий В54, В74, В84 и В94) на 90%.

Номер по каталогу	d1	D	L
B16.055.075.016	55	75	16
B16.063.084.016	63	84	16





Переходные втулки

Номер по каталогу	d1	D	L
B24.016.004.037	4	16	37
B24.016.005.037	5	16	37
B24.016.006.037	6	16	37
B24.016.008.037	8	16	37
B24.016.009.037	9	16	37
B24.016.010.037	10	16	37
B24.016.011.037	11	16	37
B24.016.012.037	12	16	37
B24.016.013.037	13	16	37
B24.016.014.037	14	16	37




Удлинитель для расточных резцов.

Номер по каталогу	d1	D	D2	L	L1
B34.016.010.128	10	16	16	128	-
B34.016.016.148	16	16	24	148	44



Аксессуары



Для балансировочных колец	Номер по каталогу	Для удлинителя	Номер по каталогу
Фиксирующий винт ①		Зажимной винт ②	
B16.xxx.xxx.016	J00.216.004.008	B34.016.010.128	J00.234.006.003
			J00.234.008.005